
Naturwohnen®

Aufbauanleitung
Assembly instruction




Lara Raumteiler (Erle)
Room divider „Lara“ (Alder)

Art.-Nr.: 22152


180 cm | 126 cm | 33 cm


Teileliste Artikel-Nr. 22152 **Lara Raumteiler**




24 x | 96 x | 16 x | 16 x

(Die Dübel sind gegebenenfalls vormontiert)
(The dowels arrive pre-assembled in some cases)







Aufbauanleitung


Montage Lara Raumteiler


01


Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.Nr.: 6-1005

16 x









Aufbauanleitung


Montage Lara Raumteiler


02


Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

16 x 

4X










Aufbauanleitung


Montage Lara Raumteiler

03











Aufbauanleitung


Montage Lara Raumteiler


04

Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

12 x 









Aufbauanleitung


Montage Lara Raumteiler

05

Inbus-Holzschraube
7 x 50 mm
Art.-Nr.: 76-21858








Aufbauanleitung

Montage Lara Raumteiler

06

Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

10 x





07

Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

20 x

2X







Aufbauanleitung

Montage Lara Raumteiler

08







Aufbauanleitung

Montage Lara Raumteiler

09







Aufbauanleitung


Montage Lara Raumteiler

10

Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

24 x 







Aufbauanleitung

Montage Lara Raumteiler

11






Aufbauanleitung


Montage Lara Raumteiler


12

Inbus-Holzschraube
7 x 50 mm
Art.-Nr.: 76-21858

2 x









Aufbauanleitung


Montage Lara Raumteiler

13

Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

30 x 







Aufbauanleitung

Montage Lara Raumteiler

14







Aufbauanleitung

Montage Lara Raumteiler

15







Aufbauanleitung


Montage Lara Raumteiler

16

Inbus-Holzschraube
7 x 50 mm
Art.-Nr.: 76-21858









Aufbauanleitung

Montage Lara Raumteiler

17







Aufbauanleitung

Montage Lara Raumteiler

18






Aufbauanleitung


Montage Lara Raumteiler


19

Inbus-Holzschraube
7 x 50 mm
Art.-Nr.: 76-21858

2 x









Aufbauanleitung

Montage Lara Raumteiler

20







Aufbauanleitung

Montage Lara Raumteiler

21






Aufbauanleitung


Montage Lara Raumteiler


22

Inbus-Holzschraube
7 x 50 mm
Art.-Nr.: 76-21858

2 x









Aufbauanleitung

Montage Lara Raumteiler

23






Aufbauanleitung


Montage Lara Raumteiler


24

Inbus-Holzschraube
7 x 50 mm
Art.-Nr.: 76-21858

2 x








Aufbauanleitung


Montage Lara Raumteiler


25

Inbus-Holzschraube
7 x 50 mm
Art.-Nr.: 76-21858

12 x








Aufbauanleitung

Montage Lara Raumteiler


26



Naturwohnen®

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

@ info@naturwohnen.de
+49 (0) 6081 44 56 321



Lara Raumteiler (Erle)

Room divider „Lara“ (Alder)

Art.-Nr.: 22152

180 cm 126 cm 33 cm